

KICK STAR

INTERACTIVE ELECTRONIC FOOTBALL

THE WORLD'S FIRST

Varenr: 440000



- 1 – 9 Spillere
- Utendørs og innendørs bruk
- "Ultra slim sensor" teknologi
- Stort display
- Fjernkontroll med feste for håndledd
- 3 forskjellige spillemodus



Hva er Kick Star?

Kick Star er et sammenleggbart "high-tech" mål produsert i nylon. Dette inneholder ekstremt følsom sensortechnologi sammen med et stort display. Dette nyskapende målet er det første og eneste av sitt slag.

Ved hjelp av fjernkontrollen kan du velge 3 forskjellige spillemodus. Det ønskede modus vil bli vist i displayet, sammen med antall valgte spillere og skåret poengsum.

Monteringen er enkel. Batterier sørger for strøm til å spille i sammenhengende i 5 timer. Det følger også med 12V strømforsyning. Kick Star er utrolig mobilt. Det følger med 2 bæreevesker, slik at det er enkelt å transportere uansett hvor du ønsker å ha det med.

NB: Kick Star kan brukes til både fotball og håndball. Alle typer baller kan benyttes: Fotball, håndball, volleyball, eller tennisball osv.

Hva følger med i pakken:

KICK STAR FULL SET

| | |
|----------------------------|---|
| Kick-Star spill: | 210D Nylon with PVC backing / highly durable / water-resistant / sun-resistant |
| Målramme: | Powder coated steel frame with snap-on tube |
| Kick-Star "to-hulls-spill" | Polyester with two 40 cm holes |
| Nett til målet: | Durable Nylon |
| Kick-Star: B=200 H=140cm | 200 cm x 140 cm |
| Mål: B=210 H=150 D=75cm | 210 cm x 150 cm x 75 cm |
| Tillbehør | Remote control with wrist strap / AC-adaptor with charger / 8 metal pegs / 20 Velcro bands 2 cm x 35 cm / 2 x 14 self-adhesive Velcro bands 5 cm x 15 cm / 1 self-adhesive foam pad 15 cm x 40 cm / manual / 2 bags |

Anvendelsesmuligheter:



Fjernkontrollen:

Fjernkontrollen festes rundt handleddet og ved hjelp at denne kan du velge mellom 3 forskjellige spillemodus for deg og dine medspillere.

- Score Master: Få mest mulig poeng
- Target Master: Treff alle felt på brettet
- Target Shot: Treff det opplyst feltet

Displayet:

Det første sifferet på det støtsikre displayet viser det valgte spillemodus og i neste omgang det valgte antall spillere som skal delta i spillet. De neste 4 sifrene viser skåret poengsum for den viste spilleren. Til høyre for poengsummen finner du en indikator som viser alle rutene i spillet. Denne viser hvor ballen traff, eller også hvor spilleren skal treffe i "Target Shot" modus, og i "Target Master" modus.



**Spillemodus nr 1
Score Master**

Score Master:

Målet med spillet er at spillerne skal fullføre spillet med en på forhånd bestemt poengsum. Det anbefales å redusere denne poengsummen i forhold til hvor mange spillere som skal være med. Når antall spillere er blitt bekreftet trykker man på "OK" knappen og displayet viser nå 0 poeng. Nå kan spillerne etter tur begynne å skyte på veggen. Når en spiller har skutt, og truffet målet viser displayet automatisk neste spiller. Hvis en spiller ikke treffer målet må "next" knappen på fjernkontrollen benyttes for neste spiller. Den første spilleren som oppnår den på forhånd bestemte poengsum vinner spillet.

Target Master:

Målet med spillet er å treffe så mange poengsummer i angitt rekkefølge som mulig. Hver spiller har 15 skudd til rådighet for å treffe alle de 12 poengsummene på Kick Star spillet. Når antall spillere er bekreftet, kan den første spilleren begynne. Hvis han/hun treffer sitt mål er det neste spiller sin tur. Om han/hun ikke treffer benyttes "next" knappen på fjernkontrollen for neste spiller. Etter 15 skudd pr spiller er spillet over, og den spilleren med høyest poengsum vinner.

**Spillemodus nr 2
Target Master**

Target Shot:

Målet med spillet er å treffe det på forhånd bestemte felt på Kick Star spillet. Om spilleren treffer det angitte feltet blir han/hun belønnet med 1 poeng. Før spillet begynner må spillerne bestemme seg for hvor mange felt i Kick Star spillet som skal treffes (mellom 1 og 10 anbefales). Når antall spillere er bestemt og bekreftet med "OK" knappen vil det feltet som skal treffes lyse. Når en spiller treffer det på forhånd viste felt, får han poeng og det vil vises i displayet. Hvis ikke må man trykke på "Next" knappen for å gå videre til neste spiller. Når den på forhånd bestemte poengsum er oppnådd er spillet over.

**Spillemodus nr 3
Target Shot**


Kick Star leveres av Nordisk Profil AS. Tlf.: 77 01 98 00 / Web: www.nordisk-profil.no

For mer informasjon eller bestilling ta kontakt med Kick Star kundeservice:

Tlf: 97 56 96 88 eller e-mail: knut@nordisk-profil.no